



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GDM-001-REV.03
Fecha Actualización: 03-08-2016
Página: 1 de 2

Fecha Recepción: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: **7FSAB2019020297** Fecha Inicio: **27/02/16** 7:33 Fecha Fin: **27/02/16** 9:49

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: _____ NO: **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. REPORTE	REFLEJO CAMBIADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

ÁREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SABEZ	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descartación (1-40)	Pila (2-40)	"Flujo a 2" (3-40)				BASE (01-05)	MANEJO (01-05)	RUEDAS (01-05)		
	Hex	6.5	B.9	SI	SI	SI	LL	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	rent. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Cambio alarma		X								
2. RUEDA EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena					4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		
3. DAÑOS IDENTIFICADOS															
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena						SI	Con sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifica en las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	OK fuerte
6	Otras:		
7	Otras:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Falso = 0 (Carga Rupmetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - E5)	LL
2	Falso Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y LL-1-0-03)	LL
3	Descartación eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Descartación física de fuga	Descartación línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	SABEZ	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descartación (1-40)	Pila (2-40)	"Flujo a 2" (3-40)				BASE (01-05)	MANEJO (01-05)	RUEDAS (01-05)		
	Hex	6.7	92.4	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	SI	N.A	SI	SI	PARA MANTENIMIENTO	Correcto funcionamiento Wilmer G.