



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAO-MAN-FP-008  
Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión:      Resolución #:      Auxiliar Mantenimiento:      No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Código Equipo: **MAN-57B x**      Fecha Inicio: **30/08/21** **7:30**      Fecha Fin: **30/08/21** **9:20**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA      SI      NO      **X**      FECHA INICIO AISLAMIENTO      FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASE (CDD)	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ES REPORTE	REPORTE CAMBIADO
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No

DETALLES REGIONALES Y DATOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CURSERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (10-01)	Pila (10-02)	"Flujo a 0" (10-03)				BASE (10-04)	BASE (10-05)			RUEDAS (10-06)		
	22343	6.5	96.0	5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. preventivo			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Generó Alarma		X		SI		CUMPL					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No X		3. ESTADO DE MANGUERAS		SI X		Mulas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		SI X      Malo			
6. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.7V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Sujicorte)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Bueno
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Bueno
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	CURSERO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (10-01)	Pila (10-02)	"Flujo a 0" (10-03)				BASE (10-04)	BASE (10-05)		
22344	6.3	96.0	5	5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento

FIRMA MANTENIMIENTO: *Wilmarly*