



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMULARIO
EAC 0004-PR-008
Fecha Actualización: 09/09/2013
Página 1 de 1

Fecha Emisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
Codigo Equipo	Fecha Inicio		Fecha Fin

NN-4559B

26/7/21

26/7/21 17:08

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA	CANTIDAD	RECORRIDO	ESTADO ANTES DE LA REPARACIÓN		ESTADO DESPUÉS DE LA REPARACIÓN	
			SI	NO	SI	NO

DETALLES ADICIONALES IMÁGENES POR CAPTURA

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	DESGRNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES							
					Desconexión	Flujo	"Flujo a 0"	RELLENAR	FILTROS	BASE	BASE				MANERA						
21009	6.3	95.5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnto Preventivo					
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Cambio Alarma		SI		SI		Cuel?									
3. RUEDO EXTRAÑO		SI		NO		X		1. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Zero		X		Mnto	
4. BARRIOS IDENTIFICADOS																					
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenas				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		X		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	50V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neutraliza del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al estar agudo o fuerte	OK
6	Otros:		Fuerte
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico realizado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Fijamento)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	ES
2	Fuga Alarma	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Perforación de válvula de aire	Occasional escape de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HONOMETRO	PRESION	DESGRNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión	Flujo	"Flujo a 0"	RELLENAR	FILTROS	BASE	BASE				MANERA	
21009	6.1	92.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO