

OXIPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO				
		Codigo		IGC-0248-FR-000		Versión 1				
		Fecha Actualización		20082018		Página 1 de 2				
Fecha Remisión	Remisión #	Apozar Mantenimiento				No. Orden				
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO										
Código Equipo	13350		Fecha Inicio	23/04/21	7:05	Fecha Fin	23/06/21			
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO			
TABLA	BANCO	CLASE/BANCO	DESCRIPCION		CANTIDAD	LA REFORTE	REQUIEREN CAMBIO			
							SI No			
							SI No			
							SI No			
							SI No			
							SI No			
							SI No			
							SI No			
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE										
PRUEBAS DE ALARMA										
En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	(SI-NO)
	10036	6.2	97.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		1 Hora		Genera Alarma	SI	SI	SI	SI
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	SI	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena
5. DAÑOS IDENTIFICADOS										
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buena		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		
No.	Prueba		Descripción					Resultado		
1	Entrada Pila 5.5 V		Verifica voltaje de la pila					4.5v		
2	Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo					OK		
3	Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK		
4	Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK		
5	Prueba de alarma		Se verifica sonido al ser agitado o fuerte					OK parte		
6	Otro:									
7	Otro:									
Descripción del diagnóstico identificado										
CODIGO	DESCRIPCION		CANT	CODIGO	DESCRIPCION		CANT			
No.	Prueba / Simulación		Descripción					Resultado		
1	Flujo = 0 (Cierre Bujónes)		Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)					ES		
1	Flujo Máximo		Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y (L1-L2-E2)					LO		
2	Desconexión eléctrica		Activación alarma sonora					Activo		
4	Desconexión tarjeta de flujo		Desconexión línea eléctrica					Activo		
5	Activación de válvula de alivio		Operar manguera de salida de aire de compresor					Activo		
6	Otro:									
7	Otro:									
8	Otro:									
OBSERVACIONES										
En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"			
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	(SI-NO)
	10037	6.1	97.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI
										FECHA MANTENIMIENTO
										Wilmer L