



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
0240-0049-PR-000
Versión 1 Fecha Actualización: 05/06/2018
Página 1 de 3

Fecha Recepción: _____ Remisión a: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: W-3037B Fecha Inicio: 11/03/21 7:57 Fecha Fin: 11/03/21 10:00

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI	REPORTE	REPUERTO	CAMBIADO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HOBOMETRO	PRESION	GASENO	FLUOROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-ES)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	BASE (SI-NO)		
675B	62961	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mant. preventivo

1. CICLADO: Tiempo de la prueba 2 horas Gener. Alarma

2. RUIDO EXTRAÑO: 3. ESTADO DE MANDUERAS: 4. SISTEMA DE REFRIGERACION:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena SI Con Sobrecalentamiento:

LISTA DE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V.	Verifica voltaje de la pila	4.30
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK leve
6	Otras		
7	Otras		

Descripcion del diagnóstico identificado: _____

REPUERTOS USADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS ADICIONALES PARA VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS REALIZADAS EN OTRAS OPORTUNIDADES

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Agujero)	Se verifica activación de alarmas (LI - LU - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y SI-ES)	Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de aire	Cerrar mangara de salida de aire de compresor	OK
6	Otras		
7	Otras		
8	Otras		

En Mantenimiento

HOBOMETRO	PRESION	GASENO	FLUOROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-ES)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	BASE (SI-NO)		
62606	1962	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciona Correctamente Firma Mantenimiento: <u>Wilmar G.</u>