



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAG-MNT-FR-009  
Versión 1  
Fecha Actualización: 05/08/2016  
Página 1 de 2

Fecha Recepción:      Remisión a:      Auxiliar Mantenimiento:      No. Orden:

Identificación del Equipo  
Código Equipo: **NW-4078B**      Fecha Inicio: **19/11/21** 7:28      Fecha Fin: **19/11/21** 9:06

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA      SI      NO      Y      FECHA INICIO AISLAMIENTO      FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	E. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
			<b>Filtro lateral</b>	<b>1</b>		No
						No
						No
						No
						No
						No
						No

DETALLES INDICIALES BADA POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OJUNDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					DESCRIPCION			ALARMA	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS			
					DESCRIPCION	PILA	"PAGO a P"				BASE	MARCA		RUEDAS		
1230	6.5	95.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mont. Pacientes	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min	Genero Alarma	No X	Si	Cuel?									
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno X	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno X	Mala						
6. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	Si	Con Subre calentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1.	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.8V
2.	Prueba de fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3.	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4.	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5.	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6.	Otro:		OK
7.	Otro:		prueba

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1.	Flujo 1-3 (Cierre Submarino)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	ES
2.	Fuga Masiva	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y L1-L3-E3)	LO
3.	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4.	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5.	Activación de válvula de gases	Operar manguera de salida de aire de compresor	OK
6.	Otro:		
7.	Otro:		
8.	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OJUNDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					DESCRIPCION			ALARMA	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		
					DESCRIPCION	PILA	"PAGO a P"				BASE	MARCA		RUEDAS	
1230	6.3	94.4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Correct funcionamiento
FIRMA MANTENIMIENTO														Wilmar G.	