



### ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAC-MNH-PR-09
Versión	Fecha Actualización: 05/08/2018
	Página 1 de 2

Fecha Revisión	Revisión #	Auxiliar Mantenimiento	No. Orden
----------------	------------	------------------------	-----------

IDENTIFICACION DEL EQUIPO			
Código Equipo	Fecha Inicio	Fecha Fin	
AN-10593	20/1/24 10:14	20/1/24	1157

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
--------------------------------------	----	----	---	--------------------------	-----------------------

FALLA / DAÑO	CAUSAS	DAÑOS	REPARACIONES	ENTRADA	EX-RAPORTE	REPUESTO CERRADO

PORTAL (SI ADICIONAL) O ALICATORIO (SI) \_\_\_\_\_

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRECISION	ONDENZO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a P" (SI/NO)				0001 (SI/NO)	0002 (SI/NO)	0003 (SI/NO)		
10098	62	95A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Manth Preventiva
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Gener. Alarma		X				Cual?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		N		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Duch	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		S		Con Sobrecalentamiento			

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión manométrica del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado a fuerte	OK perik
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

Nº	Prueba / Emisión	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Ciclo fugas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L0 - E2)	SI
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y AL-0-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	gubus
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRECISION	ONDENZO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Fuga a P" (SI/NO)				0001 (SI/NO)	0002 (SI/NO)	0003 (SI/NO)		
10099	63	95.S	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Preventiva Correctamente William G
FECHA MANTENIMIENTO															