

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO	
		Codigo		BMD-MAN-FC-09		Version 1	
		Fecha Actualización: 05/03/13		Página 1 de 2			
Fecha Recepción	Revisión #	Auxilio Mantenimiento		No. Orden			
IDENTIFICACION DEL EQUIPO							
Código Equipo	Nº: 38663		Fecha Inicio	01/10/21	7:31	Fecha Fin	01/10/21 9:32
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
PALGA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION		CANTIDAD	REQUISITO CUMPLIDO	
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
DETALLES POR AVISOS CERRAR POR PAGINTE							
OBSERVACIONES							
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		RELLANAR	FILTROS	AGUIE	CÓDIGO DE BARRAS
En	Horómetro	Presión	Condensado	Fulcrómetro	Desconexión	PIA	"Paga a P"
14377	6.4945	SI	SI	SI	SI	SI	SI
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		2 horas	Generó Alarma	<input checked="" type="checkbox"/>	SI
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	<input checked="" type="checkbox"/>	3. ESTADO DE MANGUERAS		<input checked="" type="checkbox"/>	Matar
4. DAÑOS IDENTIFICADOS							
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI
6. CONEXIONES		Con Sobrecalentamiento					
No.	Prueba	Descripción					Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila					4.8v
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión manómetros del equipo					OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo					OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo					OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuera					OK fuerte
6	Otro:						
7	Otro:						
Descripción del diagnóstico identificado							
CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT		
No.	Prueba / Situación	Descripción					Resultado
1	Paga a P (Cerro Rojo) (verde)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)					ES
2	Paga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)					Lo
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora					Bueno
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desconexión línea eléctrica					Bueno
5	Activación de válvula de alivio	Ocultar transpiras de salida de aire de compresor					Bueno
6	Otro:						
7	Otro:						
8	Otro:						
OBSERVACIONES							
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		RELLANAR	FILTROS	AGUIE	CÓDIGO DE BARRAS
En	Horómetro	Presión	Condensado	Fulcrómetro	Desconexión	PIA	"Paga a P"
14377	6.393.4	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Funciona		Correctamente					
Firma Mantenimiento		Wilmair G.					