

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: BGL001-TR-020 Versión: 1 Fecha Actualización: 25/06/2019 Página 1 de 2	
Fecha Mantenimiento	Revisión #	Auxilio Mantenimiento	No. Orden				
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO:							
Código Equipo	NN-4117B	Fecha Inicio	10/10/2021 7:55	Fecha Fin	10/10/2021	4:29	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		
TALLA	TIPO	CLASIFICACION	CANTIDAD	FECHA FIN AISLAMIENTO	REVISIÓN		
		plata lateral (resgas)	2		SI	X	NO
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO
					SI		NO

En Mantenimiento	INDICADOR	PRENSION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELDAS		OBSERVACIONES						
	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	Desconexión	Plg	"Flujo a 0"	RECUBRILAS	FILTROS	NAPE	CODIGO DE BARRAS		RUELDAS										
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto Correctivo					
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		15 min		Demora Alarma		No		SI		X		Cuel?		LO							
3. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		X		3. ESTADO DE MANEJOS		Bueno		X		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Y		Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Buenos				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		X				Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Plg 55, V	Verifica voltaje en la plg	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las condiciones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las condiciones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
TCMIZ		2			

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Plg a 0 (Clase Regulada)	Se verifica activación de alarmas (L - LD - ES)	ES
2	Flujo Mínimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Plg o LED amarillo y (S)-L-ES)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión teletx de flujo	Desconexión alarma electrónica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Cuel? Muestrare de salida de aire de compresor	OK
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	INDICADOR	PRENSION	ODOMETRO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELDAS		OBSERVACIONES	
	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	Desconexión	Plg	"Flujo a 0"	RECUBRILAS	FILTROS	NAPE	CODIGO DE BARRAS		RUELDAS					
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funciona correctamente
FECHA MANTENIMIENTO		Wilkink																