



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
DAG-MAG-FR-008
Fecha Actualización: 03/03/2015
Página 1 de 2

Fecha Remake: _____ Remake # _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: **12755 193096** Fecha Inicio: **19/10/21** B.S.I. Fecha Fin: **19/10/21** 10:13

Equipo Contaminado por posible Plaga
SI NO Y
Fecha Inicio Aislamiento: _____ Fecha Fin Aislamiento: _____

FALLA	DAÑO	CAUSA CAÑO	IDENTIFICACION	CANTIDAD	N. REPORTE	REPUERTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ORDENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (3-4)		Pila (3-5)	"Flujo a P" (3-7)	RELLANAR (3-8)	FILTROS (3-9)	BASE (3-10)	CÓDIGO DE BARRAS (3-11)		RUEDAS (3-12)			
					SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
210	B.6	94.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Man. preventivo
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		9 min		Gener. Alarma		No X		SI		CUMT						
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buen X		Mala		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buen X		Mala				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verificar estado de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido y se agita a fuerte	OK fuerte
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo # 2 (Cilindro Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	N.A
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo S.L.O.D.E)	N.A
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea silenciosa	N.A
5	Activación de válvula de alivio	Disturbio manguera de salida de aire de compresor	N.A
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	ORDENO	FILLUMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Flujo a P"	RELLANAR	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS			
					SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
211	B.593.6	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Firma Mantenimiento Wilmali	