



**ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES**

FORMATO  
GAD-AMT-FR-028  
Versión: 1  
Fecha Actualización: 05/03/2018  
Página: 1 de 2

Fecha Realización: \_\_\_\_\_ Revisiones #: \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento: \_\_\_\_\_ No. Orden: \_\_\_\_\_  
 Código Equipo: **MM-2482B** Fecha Inicio: **25/02/22** Hora: **09:12** Fecha Fin: **25/02/22** Hora: **10:06**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
SI	NO				

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	ONGENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXION	PILA	"FUGA O" "LEAK"	RELLAS	RETROROS	ALARMA				

*Mat. preventivo*

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: \_\_\_\_\_ Control Alarma:  Motos:  4. SISTEMA DE REFRIGERACION:  Motos:

2. RUIDO EXTRAÑO:  SI  NO

3. ESTADO DE MANGUERAS:  BUENO  MALO

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: \_\_\_\_\_

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: **Bueno**

7. CONTROL DE TEMPERATURA: **Buena**  SI  NO

NO.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
-----	---------------------	-------------	-----------

1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se apaga o fuerte	OK / fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

NO.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Fuga + 2 (Clave fijadora)	Se verifica activación de alarmas (LI - LO - EO)	ES
2	Fuga Manual	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LO-EO)	LO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión telega de fuga	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de refectorio de alarma	Obtener manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORIZONTAL	PRESION	ONGENIO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CODO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXION	PILA	"FUGA O" "LEAK"	RELLAS	RETROROS	ALARMA				

*Fuente conectamos de*

1550 6.1 93.8 SI SI ES SI SI SI SI SI SI SI

FIRMA MANTENIMIENTO: *[Firma]*