



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAC-MAN-FR-009
Versión: 1
Fecha Actualización: 02/09/2016
Página 1 de 2

Fecha Retiro: _____ Revisión: _____ Auxiliar Mantenedor: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **AN-310B** Fecha Inicio: **11/5/22** Hora: **8:57** Fecha Fin: **13/01/22** Hora: **10:08**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FAS 2.0 (SI/NO) (PES. CAR.)	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	TEMA MANTENIMIENTO	OPORTUNIDAD	OPORTUNIDAD	OPORTUNIDAD

DETALLE DE DAÑOS IDENTIFICADOS POR EQUIPO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENAS	FILTROS	BAÑE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconectable	Pila	"Pico a P"				BASE	BASE	BASE			BASE
					(2-1)	(2-2)	(2-3)				(2-4)	(2-5)	(2-6)			(2-7)
	375	496	6.6	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mat. Correctivo	
1. CILINDRO		Tiempo de la prueba		3 min		Genero Alarma		No		X		Cuello		E1		
3. RUIDO EXTRAÑO		SI		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno		Mala		X		Mala		
4. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		SI		Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila A.S. V	Verifica voltaje de la pila	4.9V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o suave	OK Fuerk
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Manguera tamiz	1			
	Tamiz	2			

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Pico a P (Cierre fijamiento)	Se verifica activación de alarmas (L1-L0-GS)	ES
2	Pico a P (Manten)	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo e LED amarillo y L1-L0-GS)	LO
3	Desconexión electrónica	Activación alarma sonora	Cuchas
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Cuchas
5	Activación de válvula de arbo	Cierre manguera de salida de aire de compresor	Cuchas
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLENAS	FILTROS	BAÑE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconectable	Pila	"Pico a P"				BASE	BASE	BASE			BASE
					(2-1)	(2-2)	(2-3)				(2-4)	(2-5)	(2-6)			(2-7)
	3519	64	94.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento Wilmar G		