



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: BMD-MNH-FR-003
Versión: 1 Fecha Actualización: 02/02/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **MN-8583** Fecha Inicio: **07/06/22** Fecha Fin: **07/06/22** **9:13**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI: _____ NO: **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FECHA	DAÑO	CLASIFICAR	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	REQUERIDO CAMBIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLERAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-6)	Pila (B-5)	"Fijo a B"				(B-1)	(B-2)	(B-3)		
6549	60	91	1	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Mant. preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		90 min		Censur Alarma		No		SI		Cust?			
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bajo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena															
7. CONTROL DE TEMPERATURA															
Buena															
Con Sobrecalentamiento															

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerte
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fijo = 0 (Cierra fijación)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - ES)	ES
2	Fujo Masivo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de fijo	Desconecta líneas eléctricas	activo
5	Activación de válvula de aire	Obtención ruidos de salida de aire de compresor	activo
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ONGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			RELLERAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (B-6)	Pila (B-5)	"Fijo a B"				(B-1)	(B-2)	(B-3)		
6549	60	93	0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	NO	SI	SI	Correcto funcionamiento	
FIRMA MANTENIMIENTO: <i>[Signature]</i>															