



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAG-MAN-FR-006
Versión: 1 Fecha Actualización: 2006/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: Revisión #: Auxiliar Mantenimiento: No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: **M-3039B** Fecha Inicio: **15/06/22** **9:15** Fecha Fin: **15/06/22** **11:20**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	BARRA	CLASE BARRA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	SI. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
			Cable poder	L	S	X
			falso lateral	L	S	X
			falso central (desguaste)	L	S	X
					S	No
					S	No
					S	No
					S	No
					S	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)			"Fuga a S"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS			
					SI-NO	SI-NO	SI-NO					SAG (SI-NO)	MARIA (SI-NO)	SI-NO				
	14400	60	086	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Man. Correctivo
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		30 min	Gener. Alarma		No	SI	X	Cant?		10						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	Motas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mati						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																		
7. CONTROL DE TEMPERATURA																		
8. CONTROL DE SOBRECARGA																		

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudado o fuerte	OK parte
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Fumice	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Falso + 0 (Cerra Rujomet)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E3)	SI
2	Falso Masimo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-L1-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de aire	Operar mangonera de salida de aire de compresor	activo
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	ORDENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											RUELAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)			"Fuga a S"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS			
					SI-NO	SI-NO	SI-NO					SAG (SI-NO)	MARIA (SI-NO)	SI-NO				
	14400	62	45A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	funciona correctamente
FIRMA MANTENIMIENTO																		
Wlthm																		