

		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO Código: SAC-6947-FB-020 Versión: 1 Fecha Actualización: 05/03/18 Página 1 de 2	
Fecha Recepción	Remisión #	Acortar Mantenimiento				No. Orden	
CONTROLES Y VERIFICACIONES DEL EQUIPO							
Código Equipo	MAJ-2789B		Fecha Inicio	22/03/22	7:32	Fecha Fin	22/03/22 9:18
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
AUTONOMA REPTICAD CONCENTRADOR DE SERVICIO	FALLA	TIPO	CLASIFICACION	INDICACION	REPORTE	REPARO	REPOSTO CAMBIADO
			Switch encendido				SI
							SI
							SI
							SI
							SI

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSIDIMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				BARRA (SI/NO)	MANGA (SI/NO)	(SI/NO)			
					SI	SI	NO	SI	SI	SI				NO	SI	SI			
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		90 min		Genera Alarma	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Ment. Correctivo	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Salida Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	4.4V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	fuerz
6	OTRO:		
7	OTRO:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flejo + 3 (Cierre Fajónico)	Se verifica activación de alarmas (AL - LO - CD)	NO
2	Flejo Mismo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y (LL-UR-ER)	NO
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	activo
4	Desconexión tarjeta de flejo	Desconecta línea eléctrica	activo
5	Activación de válvula de alivio	Operar mangarita de alivio de aire de compresor	activo
6	OTRO:		
7	OTRO:		
8	OTRO:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OSIDIMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLANAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				BARRA (SI/NO)	MANGA (SI/NO)	(SI/NO)			
					SI	SI	NO	SI	SI	SI				NO	SI	SI			
1018	02/04/22	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Funciones Correctamente
															FIRMA MANTENIMIENTO	Wilmar G.			