



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAG-440/PS-028
Versión: 1
Fecha Actualización: 05/03/2015
Página 1 de 2

Fecha Realización: _____ Revisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: _____ No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-2786B** Fecha Inicio: **16/09/2022 8:16** Fecha Fin: **16/09/2022 10:20**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	R/1to Externo Lateral (uoo)					2
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	PIA	"Flujo a 0"	(15-14)	(15-13)	(15-12)							(15-11)
	6.294.7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mnto Preventivo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		7h 30		Cambio Alarma		No		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bajo		X	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bajo		X	
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES		Buenas		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		X		Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	5V
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	OK
6	Otras:		Fuerte
7	Otras:		

COODIGO	DESCRIPCION	CANT	COODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Situación	Descripción	Resultado
1	Fuga 1 y (Otras fugativas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	E5
2	Fuga Molesto	Se verifica activación de alarma visual y sonora LED Rojo e LED amarillo y (L1-L2-E2)	L0
3	Disconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	OK
5	Activación de vibrado de alitas	Operar manguero de salida de aire de compresor	OK
6	Otras:		
7	Otras:		
8	Otras:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CODIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	PIA	"Flujo a 0"	(15-14)	(15-13)	(15-12)							(15-11)
	6.094.8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO