


ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES										FORMA 10										
										Código: QAO 1800-FR-028										
Fecha Revisión: 28/11/23 Revisión # _____ Asesor Mantenimiento: Santiago Moreno No. Orden: _____										Versión: 3 Fecha Actualización: 11/10/2019 Página: 1 de 2										
Identificación del Equipo: NN-650B										Fecha Inicio: 28/11/23 Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: 28/11/23										
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X										FECHA RINCO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____										
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: _____										REPUESTO CAMBIADO: _____										
ÁREA DE MANTENIMIENTO																				
PARAMETROS DE ENTRADA	En Mantenimiento		PRESIÓN		ORDEN		FLUJOMETRO		PRUEBAS DE ALARMA			CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS		OBSERVACIONES				
	133468		92.5		5		5		Desconexión 20-NO, 21-NO, 22-NO			23-NO, 24-NO, 25-NO		26-NO, 27-NO, 28-NO						
	133468		92.5		5		5		20-NO, 21-NO, 22-NO			23-NO, 24-NO, 25-NO		26-NO, 27-NO, 28-NO						
PARAMETROS DE SALIDA	1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Control Alarma		No		Si		Cual?						MTO			
	2. RUIDO EXTRAÑO		Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		MEXI		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno				MEXI	
	5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
PARAMETROS DE SALIDA	6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		BUENAS		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		5		Con Sobredimensionamiento									
	PARAMETROS DE SALIDA	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRUEBAS APLICADAS PARA VERIFICACION DE LAS LABORES REALIZADAS EN CONCENTRADOR													
							No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado										
1	Fuga a 0 (Cero Fugometro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5)	E																	
				2	Fuga Manifi	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo e LED amarillo y SI - L3 E3)	E													
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	E																	
				4	Desconexión técnica de fuga	Desconexión línea eléctrica	E													
5	Substitución de aceite de aceite	Chequear temperatura de aceite de aceite de compresor	E																	
				6	Otros															
7	Otros																			
				8	Otros															
9	Otros																			
				10	Otros															
11	Otros																			
				12	Otros															
13	Otros																			
				14	Otros															
15	Otros																			
				16	Otros															
17	Otros																			
				18	Otros															
19	Otros																			
				20	Otros															
21	Otros																			
				22	Otros															
23	Otros																			
				24	Otros															
25	Otros																			
				26	Otros															
27	Otros																			
				28	Otros															
29	Otros																			
				30	Otros															
31	Otros																			
				32	Otros															
33	Otros																			
				34	Otros															
35	Otros																			
				36	Otros															
37	Otros																			
				38	Otros															
39	Otros																			
				40	Otros															
41	Otros																			
				42	Otros															
43	Otros																			
				44	Otros															
45	Otros																			
				46	Otros															
47	Otros																			
				48	Otros															
49	Otros																			
				50	Otros															
51	Otros																			
				52	Otros															
53	Otros																			
				54	Otros															
55	Otros																			
				56	Otros															
57	Otros																			
				58	Otros															
59	Otros																			
				60	Otros															
61	Otros																			
				62	Otros															
63	Otros																			
				64	Otros															
65	Otros																			
				66	Otros															
67	Otros																			
				68	Otros															
69	Otros																			
				70	Otros															
71	Otros																			
				72	Otros															
73	Otros																			
				74	Otros															
75	Otros																			
				76	Otros															
77																				