



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-07-23 Remisión #: 190468 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Código Equipo: NN-4863B Fecha Inicio: 12-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 12-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	BARRIO	CLASE BARRIO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Nº REPORTES	REPUESTO CAMBIADO
			Base concentrador	1		SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO
						SI NO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	S1-S2	S3-S4				S5-S6	S7-S8			S9-S10
					(S1-S2)	(S3-S4)	(S5-S6)	(S7-S8)										
	21362	6.1	95.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		General Alarma		No	X											
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X				4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X		Mto	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento		NO								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit mangueras tanque oxig	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Desarmar manguera de salida de aire de conexión	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	S1-S2	S3-S4				S5-S6	S7-S8			S9-S10
					(S1-S2)	(S3-S4)	(S5-S6)	(S7-S8)										
	21369	6.2	94.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO	

FORMA MANTENIMIENTO: