



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Codig: 040-AMM-FR-008
 Version: 2 Fecha Actualizaci3n: 17/05/2019
 P3gina 1 de 2

Fecha Remisi3n: 15-07-23 Remisi3n #: 190719
 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden: _____

Codig. Equipo: NN-705B Fecha Inicio: 15-07-23 Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: 18-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	CANTIDAD	EL REPORTE	REPORTE CAMBIADO
FALLA	CARGO	CLASE	DAÑO	DESCRIPCION				
				Protector display		1		SI No
				Filtro externo central		1		SI No
				Filtro externo lateral		1		SI No

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES
					Desconexi3n			REALAR	FILTROS	BASE	RUELAS						
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				
342816.5	946	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Gener. Alarma		SI	NO	X	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	SI	Con Sobrecalentamiento	NO									

No.	Prueba	Descripci3n	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexi3n neum3tica del equipo	SI
3	Conexi3n el3ctrica	Se verifican las conexiones el3ctricas del equipo	SI
4	Conexi3n el3ctronica	Se verifican las conexiones el3ctronicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filt mangueras a tanque oxig	1		Filtro de aire interno	1
	Protector display	1		Protector display	1
	CABLE DE PAPER	1		PILA	1

No.	Prueba / Simulaci3n	Descripci3n	Resultado
1	Fuga + 0 (Cama Suplement)	Se verifica activaci3n de alarmas (L1 - L2 - E1)	ES
2	Fuga Maximo	Se verifica activaci3n de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-L2-E1)	SI
3	Desconexi3n el3ctrica	Activaci3n alarma sonora	SI
4	Desconexi3n lejana de fuga	Desconecta linea el3ctrica	SI
5	Activaci3n de s3nalo de alarma	Obtener manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUELAS	OBSERVACIONES
					Desconexi3n			REALAR	FILTROS	BASE	RUELAS							
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					
34286	61	93.8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO	
FIRMA MANTENIMIENTO																		