



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
OAD-AM-FB-005
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 11-5/23 Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NW-1567 Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: 11/5/23 Fecha Fin: 12/5/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

AREA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-40)	Pila (2-50)	"Fuga a F" (2-50)	(2-40)	(2-40)				(2-40)	BASE (2-40)	MANEJO (2-40)		
	P 6593				SI	5	ES										MTO
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No												
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS														
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento												

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	ANILLOS tarjeta principal	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Registros)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de fuga	Desactiva línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obtener manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (2-40)	Pila (2-50)	"Fuga a F" (2-50)	(2-40)	(2-40)				(2-40)	BASE (2-40)	MANEJO (2-40)		
	P 6592				SI	5	ES										APROBADO

FIRMA MANTENIMIENTO: *Santiago Moreno*