



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 Código: SAC-MAN-FR-008
 Versión: 3 Fecha Actualización: 11/03/2016
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 8-11-23 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUAYLO No. Orden: []

Código Equipo: NN-11978 Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

FAJETA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPORTE	SI	NO
			PROCTETOR DISPERS DESGASTE 1			SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No
						SI	No

ESTADÍSTICAS OPERACIONALES DATOS POR FACILIDAD

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DESGASTE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Fuga		"Flujo a 0"					BASE	MANGA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							
	3673	65	93	8	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó Alarma		No		SI					Cuñ			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas				Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena		Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																	
7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena																Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerza	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: []

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1			
	KIT MANGUERA TAMIZES	1			
	MANGUERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Subterno)	Se verifica activación de alarma (L1 - L0 - ES)	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (L1-L0-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de escape	Ocultar manguera de salida de aire del compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DESGASTE	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUIDOS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Fuga		"Flujo a 0"					BASE	MANGA		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							
	3674	65	94	8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO