



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MAN-FR-028
Versión: 2
Fecha Actualización: 11/10/2018
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: [] Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: **JONIER ADUJEO** No. Orden []

Codigo Equipo: **23-11-23** Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALTA	DAÑO	DESEMPEÑO	DESCRIPCION	ACTUACION	RESULTADO
			FILTRO LATERAL desgasTC	2	SI No
			FILTRO CENTRAL desgasTC	1	SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PAGINA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Flujo a 0"	RELLAS	FILTROS	BASE	RUEDAS						
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					
	1495164940	SI		SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				General Alarma		No	SI	CuelT								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA										Buena	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.E. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuese	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico Identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO Aire Interno	1		KIT MANGERA TAMIZES	1
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2		KIT MANGERA TANQUE OXIGENO	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila - E (Carga Submetri)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	SI
2	Fuga Mayora	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-L3-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Flujo a 0"	RELLAS	FILTROS	BASE	RUEDAS						
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					
	1495264940	SI		SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

PRIMA MANTENIMIENTO