



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 GAC-MAN-FR-005  
 Versión 2 Fecha Actualización 17/10/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Remisión **23-10-23** Remisión # \_\_\_\_\_ Auxiliar Mantenimiento \_\_\_\_\_ No. Orden \_\_\_\_\_

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
 Código Equipo **NN-3003B** Fecha Inicio \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor \_\_\_\_\_ Fecha Fin \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI  NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO \_\_\_\_\_ FECHA FIN AISLAMIENTO \_\_\_\_\_

FAJDA	DIAM	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	CONDICION	REQUISITO CARRIAGE
			<b>PILA</b>	<b>1</b>		SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI

DETALLES ADICIONALES DADO POR FACILITADO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Flujo a B"	BASE	MANGA				RUEDAS				
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							(SI-NO)	(SI-NO)		
					SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

1. CICLADO	2. RUIDO EXTRAÑO	3. ESTADO DE MANGUERAS	4. SISTEMA DE REFRIGERACION
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	7. CONTROL DE TEMPERATURA	8. Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila E.S.V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	<b>FILTRO INTERNO</b>	<b>1</b>		<b>ENSAMBLADO DE OXIGENO</b>	<b>1</b>
	<b>ANILLOS</b>	<b>2</b>		<b>MANGERA TAM: 2CS</b>	<b>2</b>
	<b>MANGERA TANQUE OXIGENO</b>	<b>1</b>		<b>ARMADILLOS DE RUEDAS</b>	<b>2</b>

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a B (Cierre Suprante)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L5 - E5)	
2	Fuga Maestra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-L1-01)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión legule de flujo	Desconexión flujo oxígeno	
5	Activación de vehículo de aire	Operar manguera de succión de aire de consumo	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						RELLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila	"Flujo a B"	BASE	MANGA				RUEDAS				
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							(SI-NO)	(SI-NO)		
					SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		FIN DE MANTENIMIENTO