



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAN-FR-08
 Version 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **25-10-23** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equip: **NN-3580B** Fecha Inic: Hora Inic: Labor Fecha Fin:

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FALLA	DIAGN	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CANTIDAD	N. REPORTS	FECHA FIN AISLAMIENTO	REPARADO / CERRADO
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No
							SI No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a F"				DES	MANA	DES		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	23861	6.4	98.5	5.1	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba. General Alarma: No. Caudal? Si

2. RUIDO EXTRAÑO: Si No. 3. ESTADO DE MANDUERAS: Buenos Malas. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **PURORA 7-88**

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES. 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno. Con Sobrecalentamiento

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S & V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica hermeticidad neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico Identificación

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO	1		TAMIZES	2
	MANDERA TANQUE OXIGENO	1		REMACHE BICRO	1
	MANDERA TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 0 (Cierre Falla)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E3)	
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED Amarillo) y (L1-L3-E3)	
3	Desconexión eléctrica	Activación Alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Detonación luz electrónica	
5	Activación de sensor de agua	Distorsión matricial de sensor de agua de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REGLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a F"				DES	MANA	DES		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		
	23863	6.4	95.5	5.1	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

ORDEN DE MANTENIMIENTO