

Fecha Remisión: Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: **JAVIERA 02/10/20** No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **MM 564B** Fecha Inicio: **2-11-24** Hora Inicio Labor: **10:30** Fecha Fin: **2-11-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO **X** **FECHA INICIO AISLAMIENTO** **FECHA FIN AISLAMIENTO**

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPOSTO CAMBIADO
	DN		FILTRO LACTEAL	7		SI
	DN		PROTECTOR DESPIAY	7		SI
						SI
						SI
						SI
						SI
						SI

DETALLE DE ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEIDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (E-No)			Pila (E-No)	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				(SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(L0-E5)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)					
12046	63	93.6	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51			
1. CICLADO		OK	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X	Si	Cual?							
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	OK	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		AJUSTE REGULADOR DE PRECION															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		OK	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	OK	Con Sobrecalentamiento		OK								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO DE AIRE INTERNO	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L0 - E5)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L0-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEIDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (E-No)			Pila (E-No)	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS				(SI-NO)
					(SI-NO)	(SI-NO)	(L0-E5)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)					
12046	63	93.6	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	FIRMA MANTENIMIENTO			