

Fecha Remisión: _____ Remisión #: _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONICER MENDOZA** No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: **NL 128 B** Fecha Inicio: **10-9-24** Hora Inicio Labor: **9:30** Fecha Fin: **10-9-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI: _____ NO: **X** FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
					(Si-No)	(Si-No)	(L.O-ES)				(Si-No)	(Si-No)		
4946965	952	51	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	
1. CICLADO OK		Tiempo de la prueba: 1:00		Generó Alarma: No		X		Cual? Si						
2. RUIDO EXTRAÑO		Si: _____ No: X		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas: _____ Malas: X		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno: OK Malo: _____				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK														
7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena OK Con Sobrecalentamiento: OK														

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión terpeita de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula en alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANEJA		
					(Si-No)	(Si-No)	(L.O-ES)				(Si-No)	(Si-No)		
49470	614	95	951	51	51	ES	51	51	51	51	51	51		
FIRMA MANTENIMIENTO														